



Instalacion y Operacion del Control Digital

Montando Su Control Digital

¡ Nuestro control digital es atractivo, contiene muchas características, montura enrasado con la pared y da vista a su barco!



Donde coloca el control es critico para que funcione correctamente.

Instalelo en un mamparo interior que no le de sol directo ni la corriente de aire condicionado y no use el mamparo del cuarto de máquina que podria no estar insulado y por lo tanto caliente.

Una diminuta resistencia tèrmica detras de la placa de acero inoxidable detecta la temperatura ambiental usando la misma placa.

Le sugerimos que cambie las dos pilas typo "AA" anualmente - que estan detras de la placa. Remueva los cuatro tornillos Phillips de la placa (aqui y abajo retratado).

Simplemente conecte los cuatro alambres a la unidad del aire acondicionado emparejando los colores. (El "RC" y "RH" estan alambrados juntos asi que puede conectar el alambre rojo a cualquiera de los dos.)

Puede escoger la placa blanca o negra como en las fotos.

Las dimensiones externas son 5 1/2" de ancho (139mm) por 5 1/8" de alto (129mm)

Las dimensiones del recortado son 4 3/4" ancho (121mm), 4 1/4" alto (108mm) y 1 1/4" (32mm) de hondo.



PROGRAMACIÒN INICIAL

Para programar inicialmente sin usar los programas de fabrica, siga simplemente estos cuatro pasos:

1. Seleccione "HEAT" (calefacion) o "COOL" (enfriar).
2. Oprima por varios segundos el boton con la flecha hacia arriba o abajo hasta que las cifras de la temperatura a la izquierda destellen.
3. Busque arriba o abajo a la temperatura deseada usando los botones con flechas. El numero a la izquierda es la temperatura deseada y el numero a la derecha es la temperatura actual.
4. Oprima "Return" (retorno).

Si ningun programa se ha seleccionado, la temperatura seleccionada quedara en vigor o:

Si quisiera anular algunos programas elegidos, siga los cuatro pasos arriba indicados cuando se desplege "HOLD" despues de oprimir el boton "HOLD". Para cancelar la temperatura fija oprima el boton "HOLD" hasta que desaparesca la palabra "HOLD" de la pantalla.



Para borrar todos los programas y volver a la programacion de fabrica, simplemente oprima el orificio "RESET" con un sujetapapeles o cualquier aparato similar.

No olvide reemplazar las dos pilas "AA" anualmente.



PROGRAMACIÒN

Cuando fije la programacion, recuerde que el programa no empezara hasta la hora predeterminada en la programacion, asi es que inicialmente usted deberia anular todos los programas.

Primeramente fije la hora observando el indicador "PM" y el dia de la semana. Oprima los botònes de las horas y del dia de semana hasta que la hora deseada este desplegada. Entonces oprima "RETURN".

Se puede ver los ocho programas disponibles oprimiendo el botòn de programacion repetidamente. El numero del programa se desplegara en pequeñas cifras bajo la temperatura y "Mon-Fri" (lunes-viernes) o "Sat-Sun" (sabado-domingo) se exhibira a la parte superior de la pantalla. Tiene que seleccionar por lo menos un programa de los cuatros disponibles bajo "Mon-Fri" , y por lo menos un programa de los cuatro programas disponibles bajo "Sat-Sun".

The thermistor is insulated from behind and is in contact with the stainless steel faceplate, accurately measuring the vessel temperature and eliminating the need for remote sensors, resulting in exceptional temperature control.



Removing the stainless steel faceplate reveals the batteries that totally isolates and protects the electronics from shipboard voltage spikes and brownouts.

Para fijar un programa nuevo o cambiar un programa existente, simplemente despliegue el programa deseado oprimiendo el botón "PROGRAM", y indique la hora para comenzar el programa y la temperatura deseada.

El control mantendrá esta temperatura indefinidamente hasta la hora del próximo programa.

Por ejemplo, si usted fija solamente dos programas para el periodo de "Mon-Fri", el primero 76 grados a las 9AM y el segundo 72 grados a las 5PM, el control mantendrá 76 grados desde las 9 AM hasta los 5PM, y 72 grados desde las 5 PM hasta los 9AM. Recuerde, que estos programas no empiezan inmediatamente así es que usted debería temporariamente anularlos con el botón "Hold".



FUNCIONAMIENTO

Si la pantalla se oscurece las pilas tienen que cambiarse. "COOL" o "HEAT" desplegado indica que el control ha puesto en marcha el aire acondicionado o la calefacion.

Si desea que el ventilador funcione constantemente, fije el interruptor izquierdo en "ON". Si desea que el ventilador funcione solamente cuando la unidad este enfriando o dando calefacion fije el interruptor en "AUTO".

Si en "HEAT" el ventilador no funciona correctamente, asegurese que el interruptor de cierre en el cuadro este conectado al "HE" (calefacion electrica) en ves del "HG" (calefacion de gas). Para el proposito de localizar averias, el alambre rojo es la fuente de alimentacion de 24V, el alambre verde activa el relè del soplador, el alambre amarillo activa el compresor y el relè de la bomba, y el alambre blanco activa el relè de la resistencia termica.

Puede exhibir la escalas Celsius o Fahrenheit moviendo el interuptor en el circuito impreso y entonces oprima el boton "Reset".

Flagship Marine, Inc., 2427 SE Dixie Hwy., Stuart, Florida 34996 - USA

Phone: 772-283-1609 Fax: 772-283-4611 Wats: 800-316-6426

sales@flagshipmarine.com ventas@flagshipmarine.com

Copyright © 1995-2002 Flagship Marine, Inc. All Rights Reserved.